

Auspackanleitung



1

Sicherungsbänder durchtrennen



2

Karton vorsichtig hinlegen → Boden öffnen
→ Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände /
Messer zum Öffnen.
→ Dekosteine entnehmen.



3

Karton aufstellen → Nach oben abziehen
→ Behutsam hochziehen.



4

Polsterungsmaterial entfernen
→ Schaum vorsichtig abziehen.