

QUICK START GUIDE SCHNELLEINSTIEG - IHR "NIVO STAHL ECS" WERKSTATTOFEN

Accente Checkliste – In 5 Minuten gelesen – für sicheren Betrieb und lange Lebensdauer 👍

Dieses Dokument ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung.

1. VOR DEM ANSCHLUSS – DAS FUNDAMENT 🔥

Bevor Sie Ihren Ofen anschließen, klären Sie bitte folgende Punkte:

- ☐ Betrieb durch Schornsteinfeger freigegeben
- ☐ Kaminzug und Förderdruck geprüft (Liegt ein Querschnittsberechnung vor?)
- ☐ Bodenschutzplatte gemäß Schornsteinfeger-Vorgaben vorhanden
- ☐ Alle Sicherheitsabstände eingehalten

Mindestabstände:

Rückseite 400 mm | Seiten 400 mm | Vorderseite 1000 mm | Decke 750 mm

Ofen und Schornstein arbeiten als Einheit. Die Zugverhältnisse müssen aufeinander abgestimmt sein.

Wichtig: Versäumnisse bei der Einhaltung der Hersteller-Vorgaben, die später dazu führen, dass der Kaminofen nicht betrieben werden darf oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ein Umtausch des Gerätes ist in solchen Fällen ausgeschlossen!

2. AUFSTELLEN – SICHER UND SCHONEND 🔥

- ✓ Ofen immer zu zweit auspacken
- ✓ Nicht aufkanten (Bruchgefahr der Seitensteine)
- ✓ Weiche Unterlage verwenden
- ✓ Seitensteine nicht verspannen (Wärmeausdehnung)

Der Anschluss an den Schornstein muss fachgerecht erfolgen und abgenommen werden!

3. VOR DEM ERSTEN FEUER – KURZCHECK 🔥

- ☐ Transportsicherungen innen und außen entfernt
- ☐ Sitz der Brennraumteilen geprüft (siehe Explosionszeichnung im Technisches Datenblatt)
- ☐ Abgasstutzen mit Turbulator eingebaut (falls bei Ihr Modell vorhanden)
- ☐ Rauchrohre dicht
- ☐ Abnahme durch Schornsteinfeger erfolgt

4. ERSTE INBETRIEBNAHME – EINBRENNEN 🔥

Beim ersten Betrieb härtet der Ofenlack aus, daher:

- ✓ Mit kleinen Holzmengen beginnen
- ✓ Raum gut lüften

✓ Langsam steigern

✓ Ofen nicht unbeaufsichtigt lassen

Ein chemischer Geruch ist anfangs normal. Weitere Details finden Sie in Bedienungsanleitung.

5. IM ALLTAG – NORMALER BETRIEB – RICHTIG HEIZEN 🔥

Die richtige Verbrennungslufteinstellung spart Brennstoff, schützt Ihr Gerät und erzeugt schöne Flammen.

Primärluft (unten):

- Nur für Kohlebriketts falls zugelassen (siehe Typenschild auf Rückseite des Ofens)
- Bei Holz geschlossen (außer kurz beim Anheizen, für genaue Angaben siehe Technisches Datenblatt)

Sekundärluft (oben):

- Hauptregler für Holz – steuert saubere Nachverbrennung

Dauerhaft offene Primärluft bei Holz = Überhitzung des Ofens + Garantieverlust!

6. BRENNSTOFF & NACHLEGEN 🔥

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ✓ Nur zugelassene Brennstoffe | ✗ Nicht überfüllen |
| ✓ Hochwertige Anzünder | ✗ Nicht einwerfen |
| ✓ Holz vorsichtig einlegen | ✗ Luftöffnungen nicht blockieren |

Ihr Ofen erfüllt die strengen Eco-Design-Richtlinie und verfügt über einen hohen Wirkungsgrad. Mehr Holz bedeutet nicht mehr Wärme – sondern mehr Abgas und erhöhten Verschleiß.

7. MEHRERE GERÄTE AM SCHORNSTEIN 🔥

Sind mehrere Feuerstätten an denselben Schornstein angeschlossen, müssen die Türen der anderen Geräte geschlossen bleiben. Andernfalls entsteht kein ausreichender Unterdruck für Ihren Ofen.

8. REINIGUNG & PFLEGE 🔥

Sichtscheibe nur im kalten Zustand reinigen. Heißes Glas kann brechen.

Regelmäßige Pflege erhält Funktion und Optik.

Empfohlene Reinigungs- und Pflegemittel finden Sie in unserem Webshop unter: www.accentepro.com oder bei Ihrem Händler.

9. SICHERHEIT & GARANTIE 🔥

Kurz gesagt:

Richtig heizen, nicht überladen – dann ersparen Sie sich Ärger und Schaden! 😊

Vielen Dank!

Ihr Accente Service Team