

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV

Product datasheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

Hersteller / <i>trade mark</i>	Accente International GmbH Stresemannstraße 375 (Haus 11) 22761 Hamburg
Typ Nr., Modelkennung / <i>type No., modell identifier</i>	UNI-1196 4.0 GTS13, Verona II 4.0 GTS; UNI-1196 4.0 STS13, Verona II 4.0 STS
Energieeffizienzklasse / <i>Energy efficiency class</i>	A
Direkte Wärmeleistung / <i>Direct heat output</i>	7,0 kW
Indirekte Wärmeleistung (kW) / <i>Indirect heat output (kW)</i>	--
Energieeffizienzindex (EEI) / <i>Energy efficiency index (EEI)</i>	99 (Holz); 65 (Braunkohlebriketts)
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / <i>Useful efficiency at nominal heat output</i>	75% für Holz / 75% for wood; 75% für Braunkohlebriketts / 75% for lignite briquettes
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (%) / <i>Useful efficiency at minimum load</i>	--
Besonderen Vorkehrungen bei der Installation, Wartung usw. / <i>Specific precautions by assembling, maintaining etc.</i>	- Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung, Quick Start Guide und Technisches Datenblatt / <i>Please read instruction manual, quick start guide and technical data sheet prior to use</i> - Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / <i>This product is approved for domestic heating only</i> - Nur zulässige Brennstoffe verwenden / <i>Use only permitted fuels</i> - Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände müssen unbedingt eingehalten werden / <i>the fire protection and safety distances must be strictly adhered to</i> - Das Produkt darf nicht verändert werden / <i>The product may not be changed</i> - Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / <i>The product must always be ambled to sufficient combustion air</i> - Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden / <i>The product must be cleaned regularly</i> - U.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / <i>and much more (see manual)</i>